



## ۵ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش



۱. مخزن را روی سطح کاملاً صاف (تراز) و دارای استحکام کافی قرار داده، بطوری که سطح مورد نظر از هر طرف حداقل ۱۰ سانتیمتر بزرگتر از کف مخزن باشد.
۲. برای نصب موتور پمپ به مخزن و همچنین مخازنی که در ارتفاع نصب می شوند از لوله و اتصالات منعطف استفاده نمایید و وزن آنها را مهار نمایید به طوری که وزن لوله کشی و اتصالات به دیواره مخزن تحمیل نشود (اتصالات را بیش از حد سفت نکنید)
۳. از ایستادن و قرار دادن اجسام روی مخزن خودداری نمایید.
۴. برای افزایش ارتفاع و تراز نمودن مخزن، زیر پایه های آن چیزی قرار ندهید.
۵. نصب هواکش برای کنترل فشار هوای داخل مخزن الزامیست.
۶. توجه داشته باشید مخازن سه لایه پلاستونیک فقط برای نگهداری آب استفاده می شود و نگهداری مایعات دیگر در آن مجاز نیست. برای نگهداری مایعات غیر آب آشامیدنی حتما از مخازن مستر تانک استفاده شود.
۷. فاصله مناسب از دیوار برای تغییر شکل مخزن در همه جهات رعایت گردد.
۸. برای حمل و جابجایی مایعات از مخزن های مخصوص استفاده نمایید.
۹. برای بارگیری یا تخلیه مخزن، از ماشین آلات و تجهیزات مناسب استفاده نمایید.
۱۰. مخزن را از یخ زدگی محافظت نمایید.
۱۱. توجه داشته باشید کف مخزن باید کاملاً صاف و عاری از قطعات ریز نوک تیز باشد.
۱۲. نصب قطع کن شناور (برقی یا مکانیکی) در قسمت ورودی الزامی است.
۱۳. دفترچه راهنما و گارانتی را از فروشنده دریافت نمایید.

### ● مخازن سه لایه پلاستونیک ضد جلبک می باشند.

دارای نشان استاندارد ملی ایران به شماره ص ۸۵۴۶۳۳۰۹۳ از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

دارای پروانه بهداشتی ساخت (۴۹/۱۵۴۷۰) از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تولید مخازن پلاستیکی

صدای مشتری: تلفن: ۰۱۱۳۴۴۵۲۱۱۱ همراه: ۰۹۹۴۱۶۸۷۰۷۸ پیامک: ۱۰۰۰۵۳۸۳۳۳۸۸

Plastonic.co [www.plastonic.com](http://www.plastonic.com) Plastonic



توجه: برای استفاده از شرایط گارانتی، رعایت موارد فوق الزامیست. با ارسال کد ده رقمی ذیل علامت استاندارد کالا به شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ از صحت نشان استاندارد اطمینان حاصل نمایید.